

MINI GAC® I MINI GAC® PLUS

VLGOMERI ZA ZRNASTE PROIZVODE

**Najprecizniji ručni uređaj za
ispitivanje vlage koji pruža brze i
jednostavne rezultate.**

Merenje vlage zrna pravo iz polja nikada nije bilo jednostavnije uz DICKEY-john mini GAC® porodicu ručnih vlagomera. Ovi nagrađivani ručni uređaji za ispitivanje vlage nude najviši nivo tačnosti u svojoj klasi, plus mini GAC uređaji su brzi i jednostavni za upotrebu.

Porodica mini GAC vlagomera obuhvata:

- mini GAC – za veoma precizno ispitivanje vlage,
- mini GAC plus – JEDINI ručni uređaj za ispitivanje vlage na tržištu koji daje precizne rezultate hektolitarske mase.

Karakteristike i prednosti:

- Pojednostavljuje rad preko interfejsa koji sadrži menije,
- Eliminira pred-merenje sa unutrašnjom vagicom,
- Izbegava komplikovane zatvarače koji mogu da izazovu oštećenja zrna i masne ostatke,
- Meri preko 450 tipova zrna i proizvoda,
- Jednostavno učitava kalibracije pomoću USB-a,
- Ispitivanje vrućeg ili hladnog zrna između 0 i 50°C
- Daje tačna merenja u različitim uslovima usled automatske kompenzacije temperature.

Podržano snagom DICKEY-john:

Kada kupite mini GAC i mini GAC plus, dobijate svu pouzdanost i vrednost koju očekujete od DICKEY-john proizvoda. Napredna tehnologija i superiorna elektronika kompanije DICKEY-john podržane su od strane tima stručnih, mašinskih, elektro, softverskih i test inženjera zaposlenih u kompaniji. Sve mini GAC uređaje proizvodi DICKEY-john pod strogom kontrolom kvaliteta u fabrici koja poseduje sertifikat ISO 9001. Proizvedeno u S.A.D.



DICKEY-john®
SINCE 1966

MINI GAC® I MINI GAC® PLUS

VLGOMERI ZA ZRNASTE PROIZVODE



Specifikacije uređaja

Metod merenja:	kapacitansa, konduktansa, unutrašnja vagica, temperatura
Opseg vlage:	5–45% (u zavisnosti od tipa zrna)
Temperatura zrna:	0–50°C
Razlika u temperaturi:	20°C instrument – uzorak zrna
Kompenzacija temperature:	automatska
Tip zrna:	celo zrno, bez pripreme uzorka
Veličina uzorka:	0,47 L
Displej:	LCD (106 x 56 piksela)
Visina merila:*	30,2 cm
Širina merila:*	12,2 cm
Dubina merila:*	21,1 cm
Težina (ukupna):	1,1 kg
Merni parametri:	vlaga, temperatura i ispitna težina zrna **
Kalibracije:	kalibracije 20 zrna (izbor od preko 450 dostupnih kalibracija)

Specifikacija merenja temperature zrna

Tačnost:	0,5°C
Rezolucija temperature	0,1°C
Hektolitarska masa**	
Ponovljivost:	0,6 kg/hl u komercijalnom opsegu, u zavisnosti od tipa zrna
Rezolucija ispitne težine:	0,1 kg/hl

Druge specifikacije

Radna temperatura:	5–45°C
Vlažnost:	5–95% bez kondenzacije
Napajanje:	Baterija od 9 V DC (instalirana)

* Mereno sa posudom u položaju nošenja.

** Hektolitarska masa se odnosi samo na mini GAC plus.

Specifikacije merenja vlage

Ponovljivost vlage:	0,2% vlage, u zavisnosti od tipa zrna, u komercijalnom opsegu, tipično
Rezolucija vlage:	0,1% vlage



1. Napunite posudu



2. Ispraznite dozator u analizator



3. Izravnajte zrno



4. Pritisnite dugme, rezultati se dobijaju za par sekundi



Pakovanje sadrži: mini GAC, posudu, bateriju od 9 volti, torbicu za nošenje, kopču za kaiš, uputstvo za upotrebu i 1 godišnju garanciju proizvođača